

RZUT KONDYGNACJI "+1"
Skala 1:100

UWAGA

1. Stalany nośnik konstrukcyjny z zabezpieczone monolitcznie gr. 16/20cm
2. betonu C30/37 zbrojonego stalą B500S(PS - stalą zewnetrzną i wewnetrzną.
3. Izolacja termiczna ścian wg. P.1.Architektury.
3. Otworki i ścianki działowe wg. P.1 architektury
4. Szalony hienosne stalowy wyrównoważ po wykonaniu stropu i oddklatywać 3 cm. Szczelnie wykonac planką montażową lub innym materiałem elastycznym
5. Elementy kładące w ścianach szybu wiatowego i otworkowanie zgodnie z wytycznymi dostawcy windy.
6. Przewyżnieniem konstrukcji projekt należy skomfortować z dokumentacjami
7. Przekrywaniami

7. Wzorce należy ułożyć w czterech kolumnach i trzech wierszach.
8. Rzędnę nadpóźło skomponować z P.T. Architektury.
9. Układ pomieszczeń wg. P.T. Architektury.
10. Rysunki należy rozprząwać zgodnie z opisem oraz pozostałymi branżami w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta całego wyśnienia.

11. Własności rodu/pełn powołano zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, zgodnie z awanturami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z wymogami producenta.
12. Instalacja odgromowa wg. P.T. elektrycznego.
13. Do podłączenia jaskółkow ze słupów zastawo jaskółki termozalacjone firmy Schöck Isotek typy K-F lub K-F plus instalacji producenta do słupów współpracujących zastosowano łączniki termozalacjone Schöck Isotek XT typu W

14. Rozmieszczenie planują balkonów na ok. 12m i na narożnikach na 6m; zastosować 2 cm styrodur.
15. Balkony wykonać jako przebieżkowe panele. Wyznaczyć do balkonów wg wybrania producenta przebieżki/kotów. Zamontować na nich :
 - systemowe łączniki termoplastyczne
 - systemowe łączniki mechaniczne
 - systemowe łączniki elektryczne (przebieżki elektryczne)
 - systemowe uchwyty pod balustradę
 - lub oraz kopolimerów zapobiegających pęknięciom wodnej itp.

IDA

SCH...-SCHODY ŻELBETOWE
SZ... - STUP ŻELBETOWY
NM... - NADPROŻE MONOLITYCZNE
W... - WIENIEC ŻELBETOWY
BŻ... - BELKA ŻELBETOWA
PŻ... - PODCIĄG ŻELBETOWY
NŻ... - NADCIĄG ŻELBETOWY

AGA

1. Przebudza ścian, poddażów oraz stropów skonfrontować z projektami branżowymi.
2. Lokalizacja oraz wymiary przebieg ścian ze względu na wentylację w projektów branżowych.

[illegible][illegible]