



- 13- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP16, KP17(ZAMKNIECIE KLAP)
- 14- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP16, K17
- 15- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP18, KP19(ZAMKNIECIE KLAP)
- 16- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP18, K19
- 17- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP20, KP21, KP22(ZAMKNIECIE KLAP)
- 18- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP20, KP21, KP22
- 19- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP23, KP24, KP25(ZAMKNIECIE KLAP)
- 20- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP23, KP24, KP25
- 21- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ01
- 21.1 - STEROWANIE CENTRALĄ WENTYLACYJNA NF-1
- 21.2 - STEROWANIE CENTRALĄ WENTYLACYJNA NF-2
- 22- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP35, KP36(ZAMKNIECIE KLAP)
- 23- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP35, KP36
- 24- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ04
- 25- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP42, KP43(ZAMKNIECIE KLAP)
- 26- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP42, KP43
- 27- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ07
- 28- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP49, KP50, KP51(ZAMKNIECIE KLAP)
- 29- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP49, KP50, KP51
- 30- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ010
- 31- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP58(ZAMKNIECIE KLAP)
- 32- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP58
- 33- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ013
- 34- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C1
- 35- STEROWANIE CENTALKĄ ODDYMIANIA C1
- 36- STEROWANIE WYLACZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.1
- 37- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP26, KP27(ZAMKNIECIE KLAP)
- 38- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP26, KP27
- 39- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP28, KP29(ZAMKNIECIE KLAP)
- 40- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP28, KP29
- 41- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ02
- 41.1- STEROWANIE DRZWIAMI ROZSUWNYMI DP1, DP2
- 42- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP30, KP31(ZAMKNIECIE KLAP)
- 43- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP30, KP31
- 44- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ03

- 45- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP32, KP33, KP34(ZAMKNIECIE KLAP)
- 46- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP32, KP33, KP34
- 47- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP37, KP38, KP39(ZAMKNIECIE KLAP)
- 48- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP37, KP38, KP39
- 49- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ05
- 50- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP40, KP41(ZAMKNIECIE KLAP)
- 51- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP40, KP41
- 52- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ06
- 53- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP44, KP45, KP46(ZAMKNIECIE KLAP)
- 54- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP44, KP45, KP46
- 55- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ08
- 56- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP47, KP48(ZAMKNIECIE KLAP)
- 57- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP44, KP47, KP48
- 58- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ09
- 59- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP52, KP53, KP54(ZAMKNIECIE KLAP)
- 60- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP52, KP53, KP54
- 61- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ011
- 62- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP55, KP56, KP57(ZAMKNIECIE KLAP)
- 63- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP55, KP56, KP57
- 64- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ012
- 65- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP59, KP60, KP61, KP62(ZAMKNIECIE KLAP)
- 66- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP59, KP60, KP61, KP62
- 67- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ014
- 68- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP63(ZAMKNIECIE KLAP)
- 69- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP63
- 70- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEC POZAROWYCH CZ015
- 71- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP64, KP65, KP66(ZAMKNIECIE KLAP)
- 72- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP64, KP65, KP66
- 73- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C2
- 74- STEROWANIE CENTRALKĄ ODDYMIANIA C2
- 75- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C3
- 76- STEROWANIE CENTRALKĄ ODDYMIANIA C3
- 77- STEROWANIE WYLACZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.1
- 78- STEROWANIE WYLACZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.2
- 79- STEROWANIE WYLACZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP.5.3

	Czujka optyczno-termiczna Bosch FAP-425-OT-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-DO-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-O-R
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Bosch FMC-210-DM-G-R
	Czujka dymu zasysająca + zasilacz Bosch Titania FAS-420 + zasilacz
	Moduł 8 wyjść przekaznikowych Bosch FLM-420-RLVB-S
	Moduł 8 wejść 1 wyjścia przekaznikowego Bosch FLM-420-IRL1-S
	Moduł wysokonapięciowy przekaznika FLM-420-RHV-S
	Przycisk przewietrzania
	Przycisk oddymiania
	Zasilanie siłownika drzwi napowietrzających
	Centralna oddymiania
	KLapy odcinające
	Centralna zamknięcie ogniwych. Zwolnienie elektroztrzymaczy ET1
	Centralna zamknięcie ogniwych. Zwolnienie elektroztrzymaczy ET2
	Centralna zamknięcie ogniwych. Zwolnienie elektroztrzymaczy ET3
	Zasilanie elektroztrzymacza z centrali zamknięcie ogniwych

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH		ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTROJNE MORSKIE		
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT IV PIĘTRA - INSTALACJA SSP		
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gagala	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne
SRADWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Pirkorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2025		skala 1:100
		NR RYS: SSP-6