



- 13- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP16, KP17( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 14- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP16, K17
- 15- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP18, KP19( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 16- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP18, K19
- 17- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP20, KP21, KP22( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 18- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP20, KP21, KP22
- 19- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP23, KP24, KP25( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 20- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP23, KP24, KP25
- 21- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ01
- 21.1 - STEROWANIE CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ NF-1
- 21.2 - STEROWANIE CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ NF-2
- 22- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP35, KP36( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 23- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP35, KP36
- 24- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ04
- 25- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP42, KP43( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 26- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP42, KP43
- 27- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ07
- 28- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP49, KP50, KP51( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 29- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP49, KP50, KP51
- 30- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ010
- 31- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP58( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 32- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP58
- 33- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ013
- 34- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C1
- 35- STEROWANIE CENTALKĄ ODDYMIANIA C1
- 36- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.1
- 37- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP26, KP27( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 38- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP26, KP27
- 39- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP28, KP29( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 40- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP28, KP29
- 41- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ02
- 41.1- STEROWANIE DRZWIAMI ROZSUWNYMI DP1, DP2
- 42- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP30, KP31( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 43- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP30, KP31
- 44- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ03

- 45- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP32, KP33, KP34( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 46- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP32, KP33, KP34
- 47- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP37, KP38, KP39( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 48- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP37, KP38, KP39
- 49- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ05
- 50- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP40, KP41( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 51- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP40, KP41
- 52- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ06
- 53- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP44, KP45, KP46( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 54- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP44, KP45, KP46
- 55- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ08
- 56- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP47, KP48( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 57- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP44, KP47, KP48
- 58- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ09
- 59- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP52, KP53, KP54( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 60- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP52, KP53, KP54
- 61- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ011
- 62- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP55, KP56, KP57( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 63- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP55, KP56, KP57
- 64- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ012
- 65- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP59, KP60, KP61, KP62( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 66- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP59, KP60, KP61, KP62
- 67- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ014
- 68- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP63( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 69- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP63
- 70- STEROWANIE CENTALKĄ ODCIEĆ POŻAROWYCH CZ015
- 71- STEROWANIE ZWOLNIENIEM KLAPY ODCINAJACEJ KP64, KP65, KP66( ZAMKNIĘCIE KLAP)
- 72- MONITOROWANIE KLAPY ODCINAJACEJ KP64, KP65, KP66
- 73- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C2
- 74- STEROWANIE CENTRALKĄ ODDYMIANIA C2
- 75- MONITOROWANIE CENTRALKI ODDYMIANIA C3
- 76- STEROWANIE CENTRALKĄ ODDYMIANIA C3
- 77- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.1
- 78- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.2
- 79- STEROWANIE WYŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW DACHOWYCH W TABLICY TP5.3

	Czujka optyczno-termiczna Bosch FAP-425-OT-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-DO-R
	Czujka optyczna Bosch FAP-425-O-R
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Bosch FMC-210-DM-G-R
	Czujka dymu zasysająca + zasilacz Bosch Titanus FAS-420 + zasilacz
	Moduł 8 wyjść przekąźnikowych Bosch FLM-420-RLV-S
	Moduł 8 wejść 1 wyjścia przekąźnikowego Bosch FLM-420-JR1-S
	Moduł wysokonapięciowy przekąźnika FLM-420-RHV-S
	Przycisk przewietrzania
	Przycisk oddymiania
	Zasilanie słownika drzwi napowietrzających
	Centralna oddymiania
	KLapy odcinające
	Centralna zamknąć ogniowych. Zwolnienie elektroztrzymaczy ET4
	Centralna zamknąć ogniowych. Zwolnienie elektroztrzymaczy ET5
	Centralna zamknąć ogniowych. Zwolnienie elektroztrzymaczy ET6
	Zasilanie elektroztrzymacza z centrali zamknąć ogniowych

BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH		ETAP:
DZIAŁKI NR: 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2, OBRĘB USTRONIE MORSKIE		PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA SSP
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gagala	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne
SRADWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Piskorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA:		STYCZEŃ 2025
skala		1:100
NR RYS.		SSP-3